

NAZWA OPRAWY
(NR KATALOG.)

ROBOTIC Q1: 50W (2-0121#) / 100W (2-0171#)
ROBOTIC Q2: 2X50W (2-0122#)
ROBOTIC R1: 50W (2-0123#) / 100W (2-0173#)
ROBOTIC R2: 2X50W (2-0124#) / 2X100W (2-0175#)

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. WYKRĘCIĆ DWIE ŚRUBY (1) Z KORPUSU I WYJAĆ ELEMENT MONTAŻOWY (2) /W OPRAWACH TYPU R1 I R2 SĄ TRZY ŚRUBY/.
2. W ELEMENTIE MONTAŻOWYM USTAWIĆ PŁYTKI TAK ABY OTWORY MONTAŻOWE SIĘ POKRYŁY.
3. PRZEŁOŻYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY PRZEZ ŚRODKOWY OTWÓR.
4. ZAMONTOWAĆ ELEMENT MONTAŻOWY (2) NA SUFICIE/ŚCIANIE.
5. PODŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO PRZEWODY ZASILAJĄCE DO LISTWY ZACISKOWEJ (3).
6. NAŁOŻYĆ KORPUS NA ELEMENT MONTAŻOWY (2) I DOKRĘCIĆ ŚRUBY (1).
7. WYJAĆ SPRĘŻYNĘ ZABEZPIEZAJĄCĄ (4) Z PIERŚCENIA.
8. PRZYKRĘCIĆ PRZEWODY Z NASUWKAMI W ODPOWIEDNIE MIEJSCA W ŻARÓWCE (5).
9. WSUNĄĆ ŻARÓWKĘ DO PIERŚCENIA I ZABEZPIECZYĆ SPRĘŻYNĄ (4).

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU!

Q1

